2013.4

取扱説明書
デジタル・タイヤ・ゲージ　ロングエアチャック　新ＩＳＯ規格
品番：＃４４１４６０００　型式：ＪＤ３５０３

１，使用方法

①本機をエアコンプレッサーと接続して下さい。

②ＯＮ／ＯＦＦボタンを１度押すと電源が入ります。

③測定単位を変更する場合は、ＵＮＩＴ／ＺＥＲＯボタンを押して下さい。ＵＮＩＴ／ＺＥＲＯボタンを押す毎に、ｐｓｉ、ｂａｒ、ｋｇｆ／ｃｍ^2、ｋＰａの順番に測定単位を切り換える事が出来ます。

④本機のエアチャックをタイヤの空気注入口に真っ直ぐに、エアが漏れない様に差し込んで下さい。

⑤本体のレバーを握ると、タイヤにエアを充気します。

⑥本体のレバーを軽く握ると、タイヤのエアを減圧します。

⑦本体のレバーを離すと、タイヤ圧力がディスプレーに表示されます。

⑧電源を切るには、ＯＮ／ＯＦＦボタンを押して下さい。また、約１５０秒間、本機の操作をしなかった場合は、自動的に電源が切れます。

※エアの減圧、及びタイヤの圧力測定は、コンプレッサーに接続せず、本機のみで操作が可能です。

※吸入最大空気圧力以上で使用すると、ディスプレーに『ＯＦＬ』と表示されます。この場合は、吸入最大空気圧力以下に圧力を調整して、ＵＮＩＴ／ＺＥＲＯボタンを押して下さい。ディスプレーの表示が『０』になり、使用する事が出来ます。

２，電池の交換方法

①電池は『００６Ｐ型乾電池　９Ｖ』を１ヶ使用します。本機が正常に作動しなくなった場合、電源が入らなくなった場合、ディスプレー右側に電池マークが表示された場合は、下記を参考に電池の交換を行なって下さい。

②ゲージ裏面のプラスネジを反時計回転方向に回して取り外し、ゴムカバーをめくり上げ、蓋を取り外して下さい。

③ゲージ本体から電池を引き抜き、新しい電池と交換して下さい。

④②と逆の手順で組み立てて下さい。

３，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機の測定範囲、及び**吸入最大空気圧力は１３７９ｋＰａ（１４．１ｋｇｆ／ｃｍ²）**です。それ以上の空気圧では使用しないで下さい。

②タイヤメーカーが**指定している空気圧力以上は、充気しない**で下さい。タイヤが破裂する恐れがあり、大変危険です。

③表示される数値が正確かを定期的に確認して下さい。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機の分解、修理、改造は行なわないで下さい。

②本機は、**タイヤの空気圧の測定、タイヤへの空気の充気、減圧をする機器**です。その他の用途には使用出来ません。

③ホイールの形状や、バルブの位置によっては、使用出来ない場合があります。

④本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５

フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００